

## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

### **MANDRIN SMH65** *Italian Style*

- Avancer le tube de serrage tout en avant
- Avec les 6 vis M12, monter le corps du mandrin sur le nez ASA de la machine et le centrer avec un micromètre jusqu'à la tolérance désirée. Bloquer les vis
- Visser le canon-mère au tube de serrage jusqu'à la mesure indiquée sur le plan.
- Faire pivoter le canon-mère pour pouvoir insérer la vis anti-rotation dans sa rainure la plus proche.
- Si une douille de centrage est prévue, l'insérer dans le canon-mère.
- Avec les 6 vis M8, fixer la bague avant au corps du mandrin et la centrer avec un micromètre jusqu'à la tolérance désirée. Bloquer les vis.
- Monter la pince avec l'extracteur (non fourni).
- Contrôler le bon montage de la pince avec un lopin.