

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MANDRIN SMS45 *Italian Style*

- Faire reculer le tube de serrage tout en arrière.
- Avec les 6 vis M10, monter le corps du mandrin sur le nez ASA de la machine et le centrer avec un micromètre jusqu'à la tolérance désirée. Bloquer les vis
- Visser le canon-mère au tube de serrage jusqu'à la mesure indiquée sur le plan.
- Faire pivoter le canon-mère pour pouvoir insérer la vis anti-rotation dans sa rainure la plus proche.
- Insérer la pince dans la douille de serrage.
- Assembler la bague avant au corps du mandrin.
- Centrer la bague avec un micromètre jusqu'à la tolérance désirée. Bloquer les vis.